


# Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe  
Displacement flow diffusers  
Diffuseurs à déplacement d'air

## QL-WE-O



**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**  **HESCO**

TROX HESCO Schweiz AG  
Walderstrasse 125  
Postfach 455  
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11  
Fax +41 (0)55 250 73 10  
[www.troxhesco.ch](http://www.troxhesco.ch)  
[info@troxhesco.ch](mailto:info@troxhesco.ch)

# Montageanleitung Quellluftdurchlässe



## Assembly Instructions Displacement flow diffusers

### Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

<b>Abmessungen</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Tiefe</b>
<b>Dimensions</b>	Width	Hight	Depth
<b>Dimensions</b>	Largeur	Hauteur	Profondeur


I) B ... x H ... x 37 mm  
II) Tool

\*) Montageschrauben nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm  
Assembly screws are not contained in the supply, hole-Ø 6mm  
Vis d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm




Montageanleitung Quelluftdurchlässe  
Assembly Instructions Displacement flow diffusers  
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

2




3



Montageanleitung Quelluftdurchlässe  
Assembly Instructions Displacement flow diffusers  
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

4



5

