

**NEU - Typ RM-O-VS-D**  
(Druckschrift Nr. 4/6.2/D/1)



Produktinformation Nr. PI/4/18/D/1 (ungültig)

**Entfällt - Typ RM-O-VS**  
(Druckschrift Nr. 4/6.1/D/3)



**Entfällt - Zubehör** (Druckschrift Nr. 4/6.1/D/3)

D-RM-O-VS (Diagnosegerät)  
T-RM-O-VS (Terminal)  
T-RM-O-VS/1 (Terminal)

**Entfällt - Typ RM-O-VS-R**  
(Produktinformation Nr. PI/4/19/D/1)



**Typ RM-O-VS-D**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung **Z-78.6-67**

**Anwendungsbereich**

Zur Ansteuerung und Auslösung von bauaufsichtlich zugelassenen Brand- und Rauchschutzklappen, die mit elektrischen oder elektrisch-pneumatischen Auslöseeinrichtungen ausgerüstet sind und nach dem Ruhestromprinzip arbeiten (produkt- und fabrikatsunabhängige Anwendung).

**Anmerkung**

Bisher wurden Rauchauslöseeinrichtungen grundsätzlich nur in Verbindung mit Brand- und Rauchschutzklappen bauaufsichtlich zugelassen (produkt- und fabrikatsspezifische Anwendung).

**Ersatz für Terminals Typ T-RM-O-VS und T-RM-O-VS/1**

TNC-Easy zur Visualisierung der Melderfunktionen, siehe Produktinformation PI/7/2/D/...

**Ersatz für Diagnosegerät Typ D-RM-O-VS**

Keiner, Abfrage des Verschmutzungsgrades (% Verschmutzung) über LON-Bussystem realisierbar.

Signalisation der Überschreitung des Verschmutzungsgrad-Schwellenwertes (Verschmutzungsgrad > 70 %) auch über TNC-Easy und AS-i möglich.

**Vorteile vom RM-O-VS-D zu RM-O-VS und RM-O-VS-R**

- Verschlussdeckel über Scharniere mit dem Gehäuse verbunden
- leicht herausnehmbarer Rauchmelderkopf (Schnellverschlussstechnik), dadurch ist die Funktionsprüfung mit Rauch einfach durchführbar
- vier um 90° gedrehte Anströmrichtungen wählbar
- lange Standzeit; Empfindlichkeitsschwelle wird bei Verschmutzung „nachgeführt“
- automatische Kalibrierung auf die Anfangsempfindlichkeit nach dem Auswechseln eines verschmutzten Melderkopfes

**Ansteuerung über Bussysteme (optional)**

- AS-i (Aktor Sensor Interface)
  - LON (Local Operating Network)
- siehe TroxNetCom-Programm

**Achtung!**

Rauchauslöseeinrichtungen sind zulassungspflichtige Bauteile. Deshalb müssen bei der Verwendung die „Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen“ der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die aus jeder Lieferung beigefügten Druckschrift ersichtlichen Montage-, Bedienungs- und Wartungshinweise beachtet werden.

**Aufgrund der Funktionsmerkmale brauchen Rauchauslöseeinrichtungen des Typs RM-O-VS-D nur einmal jährlich gewartet werden.**

**Sollten aufgrund stark verschmutzter Lüftungsleitungen kürzere Wartungsintervalle erforderlich sein, erfolgt von der Rauchauslöseeinrichtung eine rechtzeitige Signalisierung.**

Weitere Informationen siehe Druckschrift Nr. 4/6.2/D/1.

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.